STY-605404: Utfylling av søknad i BEST-K



BANE NOR

Informasjon om veilederen

Hensikten med veilederen er å tydeliggjøre hvordan man skal fylle ut søknader om sportilgang for arbeider i og ved Bane NORs infrastruktur i BEST-K etter bestemmelser i <u>TJN kapittel 9. arbeider i sporet.</u>

Veilederen gjelder for alle som skal søke om sportilgang for å arbeidet i og ved Bane NOR infrastrukturen. Veilederen anses som spesielt nyttig for personer nye til bestillinger i Best-K, men **skal følges av både nye og erfarne** for å sikre en riktig og standardisert utfylling av søknader.

Formålet med standardiseringen av er å:

- Effektiviserer behandlingstid for sportilgangskoordinator og operativt rutekontor gjennom gjenkjennelig innhold.
- Sikrer at riktig informasjon blir opplyst i alle felter, noe som bidrar til å senke behov for ekstra avklaringer, telefonsamtaler og eposter.

Kunngjøring - TJN: 9.8-BN Planlegging av arbeid

 Det skal være en driftsoperativ kunngjøring for arbeid i spor eller arbeid som krever frakobling av kontaktledningsanlegg. Kunngjøringen skal beskrive <u>hvor, når</u> og <u>hvordan</u> arbeidet skal foregå. Unntak: Togleder eller togekspeditør kan tillate arbeid uten kunngjøring hvis det har oppstått et akutt behov.

Ved spørsmål til spesifikt innhold i instruksen, ta kontakt med din nærmeste sportilgangskoordinator.

NB!

Dette dokumentet er «klikkbart», det vil si alle kapitler i innholdsfortegnelsen, samt en «Tilbake-knapp» på hver side som vil sende deg enten til deg tilbake til innholdsfortegnelsen eller direkte til ønsket søknad. Dokumentet inneholder også noen klikkbare lenker i teksten som tar deg til ekstern dokumentasjon der dette er vurdert hensiktsmessig.



Innholdsfortegnelse





 Bruk: Legg til ekstra informasjon om søknaden eller for å stille spørsmål til sportilgangskoordinator.

	.,
ſ	Ny melding
	Legg til vedlegg
	Avbryt Send
	Lagre melding
	Lagre melding og send til rutekontor

«Lagre melding og send til rutekontor»

- Funksjon: Sender melding til sportilgangskoordinator. Når søknaden sendes fra sportilgangskoordinator vil operativt rutekontor også kunne se meldingen.
- Bruk: Legg til ekstra
 informasjon om søknaden som
 både
 sportilgangskoordinatorene og
 operativ rutekontor kan se.



Felles for alle søknader:

Tittel

 Tittel feltet skal fylles ut slik ['UKE' og 'Stasjon' eller 'Strekning'] Eks: «Uke 45 Kongsvinger Stasjon» eller «Uke 46 Bergen – Arna»

Sportilgangskoordinator

 Trykk på nedtrekksmenyen og velg området/strekningen du skal arbeide på.

EKS: (Eidsvoll) - Fåberg

Banekode og BTP-id (TCR-id)

 Banekode og BTP-id (TCR-id) skal fylles ut hvis det skal sendes søknad til en TCR i ARBIS.

EKS: «Banekode: BB,» og «BTP-id: BB02733»

Rutetermin

• Trykk på nedtrekksmenyen og velg rutetermin søknaden er gjeldende for



Utfylling av «Rute for transporttog»

Søknad «Rute for transporttog» benyttes når det skal kjøres transport fra A-B. Det vil si når det skal kjøres materiell og/eller en maskin til eksempelvis et anleggsområde jernbane.

Dato(er) Velg datoen(e) for ruten 	Legg til 🗸
Strekning	Meldinger (0)
Stasjon:Velg stasjonen transporttoget skal kjøre fra og til	Rute for transporttog Kjørende arbeidstog
VIKTIGI Skriv i meldingsfunksjonen «Ny melding» nederst i høyrehjerne hvilket av følgende tidspunkter (avgangstiden eller ankomsten) som er viktigst for ruten. Dette vil hjelpe ruteplanleggerne med å tegne opp den mest hensittsmessige ruten for transporttoget	Rute for arbeidstog (strekning med togmelding) Disponerende arbeidstog
Ankomst • Angi togets ankomst i antall timer og minutter [tt:mm]	Reservere strekning Disponering for arbeid
Avgang: • Angi tidspunkt for avgang i antall timer og minutter [tt:mm]	Anleggsområde jernbane Innstilling av arbeid
Stoppvarighet: 5 • Fylles ut ved behov	Innstilling av tog Arbeidsbrudd (Kun ERTMS)
Stoppaktivitet 6 • Fylles ut ved behov	
 Kjøretøy Velg kjøretøy fra nedtrekksmenyen 	
 Last, Lengde og Maks hastighet Feltene fylles ut automatisk ved valg av kjøretøy. Vist det står feil i feltene Last, Lengde eller Maks hastighet skal det korrigeres ved å trykke på aktuelt felt, og fylle inn riktige tall 	
Wontaktpersoner 9 Fyll ut kontaktpersonene for søknaden	
BN kontaktpersonSkal fylles ut: Navn og mobil	
 Personalleder (personallederen til fører) Skal fylles ut : Navn og mobil 	
Fører Skal fylles ut: Navn og togradio 	



Utfylling av «Rute for transporttog»

Søknad «Rute for transporttog» benyttes når det skal kjøres transport fra A-B. Det vil si når det skal kjøres materielle og/eller en maskin til eksempelvis et anleggsområde jernbane.

468084: Rute for tran	sporttog		<stasjon> til <stasjon> Inger</stasjon></stasjon>	dato(er) valgt		Kladd	■ ^
SØKNAD	1						
Strekning Viktig: Velg avgangstic	d eller ankomsttid hvis	en av disse er vikt	igst.				
Stasjon 2	Ankomst 3	Avgang 4	Stoppvarighet 5	Stoppaktivitet 6 Kjøretøy	Last 8	Lengde 8	Maks. hastighet
▼ Verdi mangler	tt:mm	tt:mm	tt:mm:ss	·····	·		•
Verdi mangler	tt:mm	tt:mm	tt:mm:ss	·	.		¢
Kontaktpersoner	9						
Туре	Na	avn	Mobil	Togradio	E-post	Merknad	3r
Bane NOR kontaktpe	rson –						
Personalleder	·						
Fører	¥						•



Utfylling av «Kjørende arbeidstog»

Søknad «Kjørende arbeidstog» benyttes når et arbeidstog skal kjøre over en strekning og skal ha muligheten til å iverksette arbeid etter avtale med toglederen eller togekspeditøren.



BANE NOR

Utfylling av «Kjørende arbeidstog»

Søknad «Kjørende arbeidstog» benyttes når et arbeidstog skal kjøre over en strekning og skal ha muligheten til å iverksette arbeid etter avtale med toglederen eller togekspeditøren.

Følgende skal fylles ut:

	Legg til 🗸
	Meldinger (0)
 Particular and the provided and	Rute for transporttog Kjørende arbeidstog Rute for arbeidstog (st.) g med togmelding) Disponerende arbeidstog Reservere strekning Disponering for arbeid Anleggsområde jernbane Innstilling av arbeid Innstilling av tog Arbeidsbrudd (Kun ERTMS)
Image: Constant personent of the second s	

- Fører
- Skal fylles ut: Navn og togradio

TJN: kapittel 9 Arbeid i spor

Utfylling av «Kjørende arbeidstog»

Søknad «Kjørende arbeidstog» benyttes når et arbeidstog skal kjøre over en strekning og skal ha muligheten til å iverksette arbeid etter avtale med toglederen eller togekspeditøren.

468153: Kjørende arbeidstog		<stasjon> til <stasjon></stasjon></stasjon>	Ingen dato(er) valgt			Kladd	i ^
SØKNAD LEGG TIL DATO(ER)	der						
Ekstra sikringstiltak 3							
Markeringsgjerde/bånd sa	itt opp	Redusert hastighet i nabosp	or (skal meldes på ege	et skjema)			
Beskrivelse av sikringstiltak fo	r kunngjøring i FIDO						
Strekning							
Stasjon 4	Ankomst 5	Avgang 6	Kjøretøy 7	Last	8 Lengde	8 Maks. hastighet	8
▼ Verdi mangler	tt:mm	tt:mm		v			
▼ Verdi mangler	tt:mm	tt:mm		•			
Elsikkerhetsplan 9 Ingen O Med frakoblin	ng 🔿 Uten frakobling						
Kontaktpersoner							
Туре	Navn	Mobil		Togradio	E-post	Merknader	
Bane NOR kontaktperson	·						
Personalleder	·						
Fører	·						•



Utfylling av «Disponerende arbeidstog»

Søknad «Disponerende arbeidstog» benyttes når man skal kjøre arbeidstoget frem og tilbake på en blokkstrekning.

Følgende skal fylles ut:

Legg til dato(er)

Velg datoen(e) søknaden gjelder for

Kontinuerlig arbeid 2

 Trykk kun «kontinuerlig arbeid» når disponeringen skal være sammenhengende over 24timer.

Arbeidsbeskrivelse og merknader 🕙

Kort beskriv hva som utføres av arbeid.

Eksempel: Generisk kontroll av KL med LM2 mellom Brumunddal og Rudshøgda

Ekstra sikringstiltak

Feltet skal kun utfylles når det skal utføres arbeider i spor på en stasjon eller strekning der det er flere parallelle spor, se <u>TJN - 9.9-BN Hastighet i nabospor ved arbeid i spor</u>.

Når du har krysset av på flersporet, kryss deretter av på enten:

- «Redusert hastighet i nabospor (skal meldes på eget skjema)»
 For mer informasjon om innmeldingsskjema av midlertidige endringer i jernbaneinfrastruktur trykk <u>her!</u>
- □ Fyll ut følgene info om hva sikringstiltaket er.

Strekning eller Stasjon

Stasjon: 5

Velg stasjonen arbeidstoget skal kjøre fra og til

Strekning: 6

- •Det er viktig å angi hele blokkstrekningen som skal disponeres, og det gjøres ved å informere om teknisk stasjon (TS) samt stasjonen man skal kjører ut fra og avslutt på.
- I feltet «kjøring stater» skal man fylle inn stasjonen man skal starte kjøringen fra. I feltet «strekning» fyll inn navnet stasjonen man IKKE kjører ut fra, for så å velge nærmeste nabostasjon innenfor området man disponerer. Feltet «kjøring slutter» velg stasjonen hvor dissoneringen avslutter.

Eksempel:

- Du kjører ut fra Ørtfjell og disponerer Ørtfjell Fauske. Alle mellomliggende stasjoner er ubetjent, og kjøringen skal avsluttes i Fauske. I feltet for "strekning" skriver du inn Fauske, og finner strekningen TS Rognan - Fauske. Når du har valgt TS, setter du i "kjøring slutter" feltet Fauske. Om du velger TS - Fauske Oteråga, har du angitt en strekning som ikke inngår i ditt disponerte område.
 - Kjøring starter: Ørefjell
 - Strekning: TS Rognan Fauske
 - Kjøring slutter: Fauske

Legg til 🗸

Meldinger (0)

Rute for transporttog

Kjørende arbeidstog

Rute for arbeidstog (strekning med togmelding)

Disponerende arbeidstog

Reservere strekning

1

Disponering for arbeid

Anleggsområde jernbane

Innstilling av arbeid

Innstilling av tog



Utfylling av «Disponerende arbeidstog»

Søknad «Disponerende arbeidstog» benyttes når man skal kjøre arbeidstoget frem og tilbake på en blokktenking.

Følgende skal fylles ut:

Strekning eller Stasjon

Ankomst (5) (6)

Angi arbeidstogets ankomst i antall timer og minutter [tt:mm]

Avgang:

Angi arbeidstogets avgang i antall timer og minutter [tt:mm]

Kjøretøy

Velg kjøretøy fra nedtrekksmenyen

Last, Lengde og Maks hastighet

- · Feltene fylles ut automatisk ved valg av kjøretøy.
- Vist det står feil i feltene Last, Lengde eller Maks hastighet skal det korrigeres ved å trykke på aktuelt felt, og fylle inn riktige tall

Arbeidsområder 🧵

- Trykk arbeidsområder og velg riktig arbeidsområdet fra listen
- Arbeidsområder skal fylles ut når disponeringen er på en stasjon som er inndelt med arbeidsområder. Dette gjelder kun stasjoner som har akseltellere.
 Eksempelvis Bergen og Arna st. har akseltellere og er inndelt i arbeidsområder.

Elsikkerhetsplaner⁽⁸⁾

Elsikkerhetsplan er et dokument som beskriver hvordan elsikkerheten skal ivaretas for et konkret arbeidsoppdrag, på eller nær ved Bane NORs elektriske anlegg. *For mer invasjon se* <u>STY-605543</u> *Elsikkerhetsplaner – instruks*

Elsikkerhetsplan skal være klart før arbeidet gjennomføres. Gå til <u>Ekraftportalen</u> for innmelding av Elsikkerhetsplaner.

- Trykk på «Ingen» dersom arbeid ikke krever elsikkethetsplan
- · Trykk på «med frakobling» dersom arbeidet krever fra kobling
 - Legg ved elsikkerhetsplan
 - · Fyll ut «fra signal» og «til signal» som elsikkerhetsplanen gjelder fra og til
 - Fyll ut Elsikkerhetsrummer
 - Legg til leder for elsikkerhet (LFS): Navn, mobil eller togradio
- Trykk på «uten frakobling» dersom arbeidet ikke krever frakobling.
 - Legg ved elsikkerhetsplan (elsikkerhetsplan skal begrunne hvorfor det ikke er behov for frakobling).



Kontaktpersoner

Fyll ut kontaktpersonene for søknaden

BN kontaktperson

Skal fylle ut: Navn og mobil

Personalleder (personallederen til fører)

• Skal fylles ut : Navn og mobil

Fører

Skal fylle ut: Navn og togradio

Legg til 🗸

Meldinger (0)

Rute for transporttog

Kjørende arbeidstog

Rute for arbeidstog (strekning med togmelding)

Disponerende arbeidstog

Reservere strekning

Disponering for arbeid

Anleggsområde jernbane

Innstilling av arbeid

Innstilling av tog





Utfylling av «Disponerende arbeidstog»

Søknad «Disponerende arbeidstog» benyttes når man skal kjøre arbeidstoget frem og tilbake på en blokktenking.

SØKNAD LEGG TIL DATO(ER)
Korteste arbeidstid
Arbeidsbeskrivelse og merknader
Ekstra sikringstiltak 4
🗋 Markeringsgjerde/bånd satt opp
Beskrivelse av sikringstiltak for kunngjøring i FIDO
Strekning
5 Stasjon 💿 Strekning 🔞 I linjen for «Strekning» fyll inn samme stasjon som du har valgt i «Kjøring starter». Du vil få opp flere valg, velg den «Strekningen» du kjører mot.
Forklaring Stasjon Ankomst Avgang Kjøretøy Last Lengde Maks. hastighet
Kjøring starter: Verdi mangler til mm T
Strekning: Verdi manoler
Kjøring slutter: Verdi mangler timm v
Arbeidsområder fra listen ved å søke og/eller skriv inn et nytt arbeidsområde etterfulgt av 'Enter'-tasten Arbeidsområder
Elsikkerhetsplan 8 O Ingen O Med frakobling O Uten frakobling Legg til elsikkerhetsplan
Elsikkerhetsplan 8 O Ingen O Med frakobling O Uten frakobling Legg til elsikkerhetsplan Fra signal Til sign
Elsikkerhetsplan 8 O Ingen Med frakobling Uten frakobling Era signal • Til signal • Kontaktpersoner 9 • •
Elsikkerhetsplan O Ingen Med frakobling Uten frakobling Uten frakobling Uten frakobling Iggitilelsikkerhetsplan
Elsikkerhetsplan O Ingen Med frakobling Til signal Tignal Type Navn Mobil Togradio Epost Merknader
Elsikkerhetsplan 0 Ingen Med frakobling Uten frakobling Uten frakobling Til signal * Til signal * Type Navn Mobil Togradio E-post Merknader Bane NOR kontaktperson * - Personalleder



Utfylling av «Reservere strekning»

Søknad «Reservere strekning» benyttes når det er behov for å reservere en stasjon eller strekning for togtrafikk. Dette er ikke en arbeidsform så man må i tillegg sende inn en søknad for type arbeidsform.

Følgende skal fylles ut:

Kontinuerlig arbeid

Trykk kun «kontinuerlig arbeid» når disponeringen skal være sammenhengende over 24timer.



- Fyll inn dato(ene) og starttidspunkt og sluttidspunkt det søkes om.
- Har du flere datoer det skal arbeidet på. Trykker du på knappen «legg til dato(er)



 Kort beskriv hva som utføres av arbeid.
 Eksempel: Kjelland mobile statiske omformer skal frakobles. Ingen ekstratog eller arbeider i dette tidsrom, må inn på graf.

Reserveringen gjelder for

Trykk på hvor reservasjonen gjelder for

Stasjon 4

- 1. Velg stasjonen som skal reserveres
- 2. Velg en av følgene tre spordisponerings valgmuligheter:
- Nr.1 Valgte spor Skriv hvilke spor i arbeidsbeskrivelse og merknadsfeltet. Nr. 2 Alle spor
- Nr. 3 Annet (bruk merknadsfelt) beskriv dette i arbeidsbeskrivelse og merknadsfeltet.
- <u>Strekning</u>
 - 1. Velg fra og til stasjon

5

2. Velg fra og til signal (Km fylles ut automatisk)

Kontaktpersoner⁶

Fyll ut kontaktpersonene for søknaden

BN kontaktperson

Skal fylles ut: Navn, mobil

Hovedsikkerhetsvakt (HSV)

• Skal fylles ut: Navn, mobil og togradio

Legg til 🗸

Meldinger (0)

Rute for transporttog

Kjørende arbeidstog

Rute for arbeidstog (strekning med togmelding)

Disponerende arbeidstog

Reservere strekning 🕥

Disponering for arbei

Anleggsområde jernbane

Innstilling av arbeid

Innstilling av tog



Utfylling av «Reservere strekning»

Søknad «Reservere strekning» benyttes når det er behov for å reservere en stasjon eller strekning for togtrafikk. Dette er ikke en arbeidsform så man må i tillegg sende inn en søknad for type arbeidsform.

468193: Reservere strekning	<stasjon> til <stasjon></stasjon></stasjon>	Ingen dato(er) valgt	Kladd	
C Kontinuerlig arbeid Fra Starttidspunkt Kjøredager må velges Verdi mangler Repeteres på følgende dag(er): Ingen dato(er) valgt LEGG TIL DATO(ER) (0) FJERN VALGTE		Til 📩 Sluttidspunkt Kjøredager må velges Verdi mangler	2	
Arbeidsbeskrivelse og merknader Reserveringen gjelder for 4 Stasjon Strekning 5				
Strekning				
Fra stasjon 👻		Til stasjon	*	
Verdi mangler		Verdi mangler		
Fra signal - Km		Til signal	• Km	
Kontaktpersoner 6				
Type Navn	Mobil	Togradio E-	post Merknader	
Bane NOR kontaktperson 👻				
Hovedsikkerhetsvakt -				•



Utfylling av «Disponering for arbeid»

Søknad «Disponering for arbeid» benyttes dersom arbeid skal utføres av gående personell og eller bruk av følgende kjøretøy: Skinne-/veimaskin og tralle.

Arbeidsformen omfatter en hel stasjon, deler av en stasjon, strekningen mellom to nabostasjoner eller et sidespor, samt strekningen mellom to stasjoner og hele eller deler av én av disse stasjonene

Følgende skal fylles ut:

Kontinuerlig arbeid

Trykk kun «kontinuerlig arbeid» når disponeringen skal være sammenhengende over 24timer.

Dato 2

- Fyll inn dato(ene) og starttidspunkt og sluttidspunkt det søkes om.
- Har du flere datoer det skal arbeidet på. Trykker du på knappen «legg til dato(er)

Arbeidsbeskrivelser og merknader

 Hold informasjonen kort og konsist. Alt som påvirker trafikkfremgangen må eksplisitt informeres om i dette feltet.

3

- [aktivitet] på stasjon X, i spor nr.X mellom hovedsignal X og Y og/eller mellom dvergsignal X og Y
- [aktivitet] på strekning X mellom stasjon Y og X, hovedsignalsignal X og Y og/eller mellom dvergsignal X og Y og spor nr.X

Eksempel: Trekking av kabel til skap mellom spor 1 og 10 på Narvik terminal med bruk av skinne veimaskin. Disponering i spor 9, 10, 11 og 1 på Narvik terminal slik at cargo nett kan skifte på resten av terminalen.

Disponeringen gjelder for

Stasjon 4

- 1. Velg stasjonen som skal disponeres
- Velg en av følgene tre spordisponerings valgmuligheter: Nr.1 Valgte spor – Skriv hvilke spor i arbeidsbeskrivelse og merknadsfeltet.

Nr. 2 Alle spor

Nr. 3 Annet (bruk merknadsfelt) – beskriv dette i arbeidsbeskrivelse og merknadsfeltet.

Strekning

- 1. Velg fra og til stasjon
- 2. Velg fra og til signal (Km fylles ut automatisk)
- 3. Strekningstype:

Kryss av på enten enkeltsporet eller flersporet. Når arbeidet skal utføres i et spor på en stasjon eller strekning der det er flere parallelle spor, se <u>TJN - 9.9-BN Hastighet i nabospor ved arbeid i spor</u>.

- Når du har krysset av på flersporet, kryss deretter av på enten:
- «Markeringsgjerde/bånd satt opp»
- Kryss av på «Redusert hastighet i nabospor (skal meldes på eget skjema)».

For mer informasjon om innmeldingsskjema av midlertidige endringer i jernbaneinfrastruktur trykk <u>her!</u>

Legg til 🗸

Meldinger (0)

Rute for transporttog

Kjørende arbeidstog

Rute for arbeidstog (strekning med togmelding)

Disponerende arbeidstog

Reservere strekning

Disponering for arbeid 🖯 -----

Anleggsområde jernban

Innstilling av arbeid

Innstilling av tog



Utfylling av «Disponering for arbeid»

Søknad «Disponering for arbeid» benyttes dersom arbeid skal utføres av gående personell og eller bruk av følgende kjøretøy: Skinne-/veimaskin og tralle.

Arbeidsformen omfatter en hel stasjon, deler av en stasjon, strekningen mellom to nabostasjoner eller et sidespor, samt strekningen mellom to stasjoner og hele eller deler av én av disse stasjonene

Følgende skal fylles ut:

Disponeringen gjelder for:

Stasjon og strekning 🧕

- 1. Følge veiledningen for stasjoner ovenfor
- 2. Følge veiledningen for strekning stasjoner ovenfor

Arbeidsområder 📿

- Trykk arbeidsområder og velg riktig arbeidsområdet fra listen
- Arbeidsområder skal fylles ut når disponeringen er på en stasjon eller strekning som er inndelt med arbeidsområder. Dette gjelder kun stasjoner og strekninger som har akseltellere.

Eksempelvis Bergen og Arna st. har akseltellere og er inndelt i arbeidsområder.

Elsikkerhetsplaner [®]

Elsikkerhetsplan er et dokument som beskriver hvordan elsikkerheten skal ivaretas for et konkret arbeidsoppdrag, på eller nær ved Bane NORs elektriske anlegg. *For mer invasjon se* <u>STY-605543</u> *Elsikkerhetsplaner – instruks*

Elsikkerhetsplan må være klart og vedlagt bestillingen. Gå til <u>Elkraftportalen</u> for innmelding av Elsikkerhetsplaner.

- Trykk på «Ingen» dersom arbeid ikke krever elsikkethetsplan
- Trykk på «med frakobling» dersom arbeidet krever fra kobling
 - Legg ved elsikkerhetsplan
 - Fyll ut «fra signal» og «til signal» som elsikkerhetsplanen gjelder fra og til
 - Fyll ut Elsikkerhetsrummer
 - Legg til leder for elsikkerhet (LFS): Navn, mobil eller togradio
- Trykk på «uten frakobling» dersom arbeidet ikke krever frakobling.
 - Legg ved elsikkerhetsplan (elsikkerhetsplan skal begrunne hvorfor det ikke er behov for frakobling).

Kontaktpersoner

Fyll ut kontaktpersonene for søknaden

BN kontaktperson

Skal fylles ut: Navn, mobil

Hovedsikkerhetsvakt (HSV)

Skal fylles ut: Navn, mobil og togradio

Legg til 🗸

Meldinger (0)

Rute for transporttog

Kjørende arbeidstog

Rute for arbeidstog (strekning med togmelding)

Disponerende arbeidstog

Reservere strekning

Disponering for arbeid

Anleggsområde jernba

Innstilling av arbeid

Innstilling av tog



Utfylling av «Disponering for arbeid»

Søknad «Disponering for arbeid» benyttes dersom arbeid skal utføres av gående personell og eller bruk av følgende kjøretøy: Skinne-/veimaskin og tralle.

Arbeidsformen omfatter en hel stasjon, deler av en stasjon, strekningen mellom to nabostasjoner eller et sidespor, samt strekningen mellom to stasjoner og hele eller deler av én av disse stasjonene

468211: Disponering for arbeid	<stasjon> til <stasjon></stasjon></stasjon>	Ingen dato(er) valgt		Kladd		i i ^
Kontinuerlig arbeid Fra Fra Starttidspunkt Verdi mangler Repeteres på følgende dag(er): Ingen dato(er) valgt LEGG TIL DATO(ER) (0) FJERN VALGTE		Til Kjøredager må velges	Sluttidspunkt Verdi mangler	2	Θ	
Korteste arbeidstid Arbeidsbeskrivelse og merknader						
Strekningstype Verdi mangler Disponeringen gjelder for 4 Stasjon O Strekning O Stasjon og strekning						
Stasjon - Spordispone	ring	¥				
Verdi mangler, Verdi mangler Verdi mangler						
Strekning						
Fra stasjon v Verdi mangler, Verdi mangler		Verdi mangler		*		
Fra signal 👻 Km		Til signal		✓ Km		
LEGG TIL ARBEIDSOMRÅDER Elsikkerhetsplan	na til elsikkerhetsplan	٦				
Fra signal	•					
Kontaktpersoner 9						
Type Navn	Mobil	Togradi	0	E-post	Merknader	
Bane NOR kontaktperson						
Hovedsikkerhetsvakt –						O



Utfylling av «Anleggsområde jernbane»

Søknad «Anleggsområde jernbane» benyttes dersom arbeidet må utføres med trekkraftkjøretøy og/eller tung motortralle. Skinne-veimaskin og traller kan også brukes.

«Anleggsområde-jernbane» skal etableres mellom definerte punkter. Disse punktene kan være hovedsignal, stasjonsgrense, dvergsignal, sporveksel eller sporsperre. Avgrensningen kan ikke legges inne på en stasjon med enkelt innkjør signal. Hele stasjonen må inngå i anleggsområdet.

Følgende skal fylles ut:

Kontinuerlig arbeid

Trykk kun «kontinuerlig arbeid» når disponeringen skal være sammenhengende over 24timer.

Dato 2

- Fyll inn dato(ene) og starttidspunkt og sluttidspunkt det søkes om.
- Har du flere datoer det skal arbeidet på. Trykker du på knappen «legg til dato(er)

Arbeidsbeskrivelser og merknader

- Hold informasjonen kort og konsist. Alt som påvirker trafikkfremgangen må
 eksplisitt informeres om i dette feltet.
- [aktivitet] på stasjon X, i spor nr.X mellom hovedsignal X og Y og veksel X
- [aktivitet] på strekning X mellom stasjon Y og Z, hovedsignalsignal X og Y, spor nr.X

Eksempel: Sluttkontroll av ATC i Romeriksporten. over sporveksel 202. Disponerer fra HS 194/192 - HS 249/281. Det skal testkjøres i Oslo -Eidsvoll og inn på Godstogsporet/Oslo S når arbeidene avsluttes, ruter bestilt.

3

Anleggsområde gjelder for

Stasjon (4)

- 1. Velg stasjonen som skal disponering
- 2. Velg en av følgene tre spordisponerings valgmuligheter:
 - Nr.1 Valgte spor Skriv hvilke spor i arbeidsbeskrivelse og merknadsfeltet. Nr. 2 Alle spor

Nr. 3 Annet (bruk merknadsfelt) – beskriv dette i arbeidsbeskrivelse og merknadsfeltet.

Strekning 5

- 1. Velg fra og til stasjon
- 2. Velg fra og til signal (Km fylles ut automatisk)
- 3. Strekningstype:

Kryss av på enten enkeltsporet eller flersporet. Når arbeidet skal utføres i et spor på en stasjon eller strekning der det er flere parallelle spor, se <u>TJN - 9.9-BN Hastighet i nabospor ved arbeid i</u> <u>spor</u>.

- Når du har krysset av på flersporet, kryss deretter av på enten:
- A where a strong set of the strong set of the
- Kryss av på «Redusert hastighet i nabospor (skal meldes på eget skjema)».

For mer informasjon om innmeldingsskjema av midlertidige endringer i jernbaneinfrastruktur trykk <u>her!</u>

Sikkerhet 6

- Trykk på «Sikkerhetssone» dersom anleggsområde jernbane grenser til en stasjon. Dette forutsetter at det ikke er annet arbeid eller elsikkerhetsplan i sikkerhetssonen på stasjonen.
- Trykk på «Skiltet anleggsområde» dersom anleggsområde jernbane grenser til ett annet arbeid, en elsikkerhetsplan eller grenser ut mot en strekning.

Legg til 🗸

Meldinger (0)

Rute for transporttog

Kjørende arbeidstog

Rute for arbeidstog (strekning med togmelding)

Disponerende arbeidstog

Reservere strekning

Disponering for arbeid

Anleggsområde jernbane 🕥

Innstilling av arbeid

Innstilling av tog



Utfylling av «Anleggsområde jernbane»

Søknad «Anleggsområde jernbane» benyttes dersom arbeidet må utføres med trekkraftkjøretøy og/eller tung motortralle. Skinne-veimaskin og traller kan også brukes.

«Anleggsområde-jernbane» skal etableres mellom definerte punkter. Disse punktene kan være hovedsignal, stasjonsgrense, dvergsignal, sporveksel eller sporsperre. Avgrensningen kan ikke legges inne på en stasjon med enkelt innkjør signal. Hele stasjonen må inngå i anleggsområdet.

Følgende skal fylles ut:

Sikkerhet 6

 Videre beskriv kort anleggsområdet/sikkerhetssone Eksempel: Fra signal: Sikkerhetssone Fagernut B LN / Skilt Fagernut A.

Til signal: Sikkerhetssone Myrdal A MO / Skilt Myrdal B.

Arbeidsområder 🔽

- Trykk arbeidsområder og velg riktig arbeidsområde fra listen
- Arbeidsområder skal fylles ut når disponeringen er på en stasjon eller strekning som er inndelt med arbeidsområder. Dette gjelder kun stasjoner og strekninger som har akseltellere. Eksempelvis Bergen og Arna st. har akseltellere og er inndelt i arbeidsområder.

Elsikkerhetsplaner

Elsikkerhetsplan er et dokument som beskriver hvordan elsikkerheten skal ivaretas for et konkret arbeidsoppdrag, på eller nær ved Bane NORs elektriske anlegg. *For mer invasjon se* <u>STY-605543</u> Elsikkerhetsplaner – instruks

Elsikkerhetsplan må være klart før arbeidet skal gjennomføres. Gå til <u>Elkrafiportalen</u> for innmelding av Elsikkerhetsplaner.

- Trykk på «Ingen» dersom arbeid ikke krever elsikkerhetsplan
- Trykk på «med frakobling» dersom arbeidet krever frakobling
 - Legg ved elsikkerhetsplan
 - Fyll ut «fra signal» og «til signal» som elsikkerhetsplanen gjelder fra og til
 - Fyll ut Elsikkerhetsrummer
 - Legg til leder for elsikkerhet (LFS): Navn, mobil eller togradio
- Trykk på «uten frakobling» dersom arbeidet ikke krever frakobling.

9

Legg ved elsikkerhetsplan (elsikkerhetsplan skal begrunne hvorfor det ikke er behov for frakobling).

Trekkraftkjøretøy

Når det skal benyttes trekkraftkjøretøy, skal dette feltet fylles ut. Trykk på «Plusstegnet» for å legge til så flere trekkraftkjøretøy. Alle trekkraftkjøretøy som skal benyttes i anleggsområdet skal legges til her. Alle feltene skal fylles ut

- Kjøretøy valg kjøretøy fra nedtrekksmenyen eller skriv det manuelt inn.
- Kjøring starter stasjon valg stasjon fra nedtrekksmenyen eller skriv det manuelt inn.
- Kjøring slutter stasjon valg stasjon fra nedtrekksmenyen eller skriv det manuelt
 inn.
- Fører fult navn på personen som skal kjøre trekkraftkjøretøyet (fyll ut ved behov)

Kontaktpersoner 10

- yn aeroniakipersonene for søknade

BN kontaktperson

Skal fylles ut: Navn, mobil

Hovedsikkerhetsvakt (HSV)

Skal fylles ut: Navn, mobil og togradio

Legg til 🗸

Meldinger (0)

Rute for transporttog

Kjørende arbeidstog

Rute for arbeidstog (strekning med togmelding)

Disponerende arbeidstog

Reservere strekning

Disponering for arbeid

Anleggsområde jernbane 八

Innstilling av arbeid

Innstilling av tog



Utfylling av «Anleggsområde jernbane»

Søknad «Anleggsområde jernbane» benyttes dersom arbeidet må utføres med trekkraftkjøretøy og/eller tung motortralle. Skinne-veimaskin og traller kan også brukes.

«Anleggsområde-jernbane» skal etableres mellom definerte punkter. Disse punktene kan være hovedsignal, stasjonsgrense, dvergsignal, sporveksel eller sporsperre. Avgrensningen kan ikke legges inne på en stasjon med enkelt innkjør signal. Hele stasjonen må inngå i anleggsområdet.

468236: Anleggsområde jernban	e	<stasjon> til <stasjon></stasjon></stasjon>	Ingen dato(e	r) valgt			Kladd		
C Kontinuerlig arbeid Fra Kjøredager må velges Repeteres på følgende dag(er): In LEGG TIL DATO(ER) (0)	Starttidspunkt Verdi mangler gen dato(er) valgt FJERN VALGTE		Til Kjøredager må ve	iges	Sluttidspunkt Verdi mangler	2	0		
Korteste arbeidstid									
Arbeidsbeskrivelse og merknader	3								
Strekningstype Verdi mangler	•								
Anleggsområdet gjelder for Stasjon Strekning									
Strekning									
Fra stasjon	*			Til stasjon		Ŧ			
Verdi mangler				Verdi mangler					
Fra signal	✓ Km			Til signal		✓ Km			
Verdi mangler				Verdi mangler					
🔘 Sikkerhetssone 💿 Skiltet	anleggsområde 6			O Sikkerhets	sone 🔘 Skiltet anle	eggsområde 6			
Beskrivelse av anleggsområde/sik	kkerhetssone			Beskrivelse av	anleggsområde/sikker	hetssone			
LEGG TIL ARBEIDSOMRÅDER	7								
Elsikkerhetsplan 8									
O Ingen () Med frakobling	O Uten frakobling	egg til elsikkerhetsplan]						
Fra signal	▼ Til signal	.							
Trekkraftkjøretøy 9									
Kjøretøy	✓ Kjøring sta	ter stasjon	• Kj	jøring slutter stasj	ion	Fører		i (Ð
Verdi mangler	Verdi mangler		Ve	rdi mangler					
Kontaktpersoner									
Туре	Navn	Mobil		Togradio		E-post	Merknader		
Bane NOR kontaktperson	·								
Hovedsikkerhetsvakt	•								0
									IOP

Utfylling av «Arbeidsbrudd (kun ERTMS)»

Søknad «Arbeidsbrudd (kun ERTMS)» benyttes når arbeidet i og ved sporet skal gjennomføres på en ERTMS strekning.

Følgende skal fylles ut:

Kontinuerlig arbeid

 Trykk kun «kontinuerlig arbeid» når disponeringen skal være sammenhengende over 24timer.

Dato

2

- Fyll inn dato(ene) og starttidspunkt og sluttidspunkt det søkes om.
- Har du flere datoer det skal arbeidet på. Trykker du på knappen «legg til dato(er)»

Korteste arbeidstid

 Her angis antall minutter på korteste disponeringtid mellom to tog som rutekontoret skal produsere kunngjøring.

Arbeidsbeskrivelser og merknader 4

- Hold informasjonen kort og konsist. Alt som påvirker trafikkavvikling må eksplisitt informeres om i dette feltet.
- [aktivitet] på stasjon X,
- [aktivitet] på strekning mellom stasjon Y og Z

Arbeidsbrudd gjelder for

Stasjon 5

- 1. Velg stasjonen
 - 2. Velg en av følgene tre spordisponerings valgmuligheter:
 - Nr.1 Valgte spor Skriv hvilke spor i arbeidsbeskrivelse og merknadsfeltet. Nr. 2 Alle spor

Nr. 3 Annet (bruk merknadsfelt) – beskriv dette i arbeidsbeskrivelse og merknadsfeltet.

Strekning 6

1. Velg fra og til stasjon

Arbeidsområder 🔽

 Trykk arbeidsområder og velg alle arbeidsområder som skal disponeres.
 Arbeidsområder skal fylles ut når disponeringen er på en stasjon eller strekning som er inndelt med arbeidsområder. Dette gjelder kun stasjoner og strekninger som har akseltellere.

Ekstra sikringstiltak

Kort fortelle sikringstiltak for disponeringen. Bør ikke være obligatorisk.

8

Legg til 🗸

Meldinger (0)

Rute for transporttog

Kjørende arbeidstog

Rute for arbeidstog (strekning med togmelding)

Disponerende arbeidstog

Reservere strekning

Disponering for arbeid

Anleggsområde jernbane

Innstilling av arbeid

Innstilling av tog



Utfylling av «Arbeidsbrudd (kun ERTMS)»

Søknad «Arbeidsbrudd (kun ERTMS)» benyttes når arbeidet i og ved sporet skal gjennomføres på en ERTMS strekning.

Følgende skal fylles ut:

Elsikkerhetsplaner ⁹

Elsikkerhetsplan er et dokument som beskriver hvordan elsikkerheten skal ivaretas for et konkret arbeidsoppdrag, på eller nær ved Bane NORs elektriske anlegg. *For mer invasjon se* <u>STV-605543</u> *Elsikkerhetsplaner – instruks*

Elsikkerhetsplan må være klart x dager før arbeidet skal gjennomføres. Gå til <u>Elkraftportalen</u> or innmelding av Elsikkerhetsplaner.

- Trykk på «Ingen» dersom arbeid ikke krever elsikkerhetsplan
- Trykk på «med frakobling» dersom arbeidet krever frakobling
 - Legg ved elsikkerhetsplan
 - Fyll ut «fra signal» og «til signal» som elsikkerhetsplanen gjelder fra og til
 - Fyll ut Elsikkerhetsrummer
 - Legg til leder for elsikkerhet (LFS): Navn, mobil eller togradio
- Trykk på «uten frakobling» dersom arbeidet ikke krever frakobling.

10

Legg ved elsikkerhetsplan (elsikkerhetsplan skal begrunne hvorfor det ikke er behov for frakobling).

Trekkraftkjøretøy

Når det skal benyttes trekkraftkjøretøy, skal dette feltet fylles ut. Trykk på «Pluss-tegnet» for å legge til så flere trekkraftkjøretøy. Alle trekkraftkjøretøy som skal benyttes i anrbeidsbruddet skal legges til her. Felt 1-3 skal fylles ut, mens felt 4 fylles ut ved behov.

- 1. Kjøretøy velg kjøretøy fra nedtrekksmenyen eller skriv det manuelt inn.
- Kjøring starter stasjon velg stasjon fra nedtrekksmenyen eller skriv det manuelt inn.
- Kjøring slutter stasjon valg stasjon fra nedtrekksmenyen eller skriv det manuelt inn.
- 4. Fører fult navn på personen som skal kjøre trekkraftkjøretøyet

Skinne-/Veimaskin⁽¹¹⁾

• Trykk «ja» ved bruk av Skinne-/veimaskin og «nei» om det ikke skal benyttes

Skiltplassering: ⁽¹²)

Ved bruk av trekkraftkjøretøy eller skinne-/veimaskin skal det opplyses om plassering av skilter for arbeidet.

- Velg mellom Sporveksel, kilometerverdi og stoppskilt
- Deretter kort forklar plassering i «Plasseringsbeskrivelses feltet»

Kontaktpersoner ¹³

Fyll ut kontaktpersonene for søknaden

BN kontaktperson

Skal fylles ut: Navn, mobil

Hovedsikkerhetsvakt (HSV)

Skal fylles ut: Navn, mobil og togradio

Legg til 🗸

Meldinger (0)

Rute for transporttog

Kjørende arbeidstog

Rute for arbeidstog (strekning med togmelding)

Disponerende arbeidstog

Reservere strekning

Disponering for arbeid

Anleggsområde jernbane

Innstilling av arbeid

Innstilling av tog



Utfylling av «Arbeidsbrudd (kun ERTMS)»

Søknad «Arbeidsbrudd (kun ERTMS)» benyttes når arbeidet i og ved sporet skal gjennomføres på en ERTMS strekning.

Image: Buildward Image: Image: Image:	HUUUUU. AIDEIUSDIUUU		<stasjon> til <stasjon> Ingen</stasjon></stasjon>	dato(er) valgt		Kladd
Image: Construction of the standard in the standard interview Image: Construction of the standard interview Image: Constructi						
Fa The standard state Fa The standard state The standard state The standard state The state The state The	Kontinuerlig arheid					
in				🗮 et vit		0
	Fra Kjøredager må velges	Verdi mangler	 Kjøredar	jer må velges Verdi mang	gler	/
Image: Image: Addressing of a low of a l	LEGG TIL DATO(ER) (0)	FJERN VALGTE				
Additional and purchases	Korteste arbeidstid	3				
	Verdi mangler					
Absolute digital for a stage Stage Stage Testage Contraction Contraction <	Arbeidsbeskrivelse og merknader	4				
Particle Provide (P) Particle Particle	Arbeidsbrudd gielder for					
Find on the service of the two wells are updet active at end gave takened gave takened at end gave takened at end g	Stasjon O Strekning	,				
Fit a tagin Fit a tagin Wid mayer Wid mayer Wid mayer Wid mayer Wid mayer Beschivetaar Wigstak for kungering FBD Wid mayer Wid mayer Wid mayer Beschivetaar Wigstak for kungering FBD Wid mayer Wid mayer Wid mayer Wid mayer Beschivetaar Wigstak for kungering FBD Wid mayer Wid	5 Strekning					
I' to tanger Ved ranger Ved ranger Ved ranger Ved ranger Ved ranger Ved ranger Sector skingstiltek for kunngering i FDO Ved ranger Sector skingstiltek for kunngering i FDO Sector skingstiltek for kunngering i FDO Ved ranger Sector skingstiltek for kunngering i FDO Ved ranger Sector skingstiltek for kunngering i FDO Sector skingstiltek f	Fra stasion	_		Til stasion	-	
Ackdoorded We are advanced for takes well also used to set to set advanced defineting ar train stants Ackdoorded We are advanced for takes well also used to set advanced defineting ar train stants Besteringende set akkingenting if PLO We are advanced Image: Image	Verdi mangler	*		Verdi mangler	· ·	
Abelandownick is base well a last soglet driv ne et një u bedoundie de thefug as Einfrustene Abelandownick is base well a last soglet driv ne et një u bedoundie de thefug as Einfrustene Biskerhetsglen Image: Image: <	Arbeidsområder					
Abditional and a detendence of the series of	Velg arbeidsområder fra listen ved å søke o	og/eller skriv inn et nytt arbeidsområde	etterfulgt av 'Enter'-tasten			
Air to a decidence of a d	Arbeidsområder					
Beskrivels av skringstiltek for kunngjøring IFDO Ved margie Biskkenhetsplan Ingen Med frakobling Uten frakobling Legg til elsikkenhetsplan Fra signal Til signal Trekkraftkjøretøy Ved margier Skrine-Veimaskin at elsikert Skrine-Veimaskin	Eketra sikringetiltak					
Beskrehetsplan Ingen Ingen Ingen Med frakobling Uten frakobling Ingen	Ekstra sikilingstittak					
Biskkerhetsplan Ingen Med frakobling Uten frakobling Itegs til elsikkerhetsplan Fra signal Trekkraftkjøretøy Kjøretøy Kjøretøy Vedi mængler Vedi mængler Vedi mængler Vedi mængler Kjøretøy Vedi mængler Nemerer Manual Modil Topadio Epost Tit statustation	Beskrivelse av sikringstiltak for ku Verdi mangler	unngjøring i FIDO				
Liskkenhetsplan Ingen Med frakobling Uter frakobling Til signal Trekkraftkjøretøy 10 Kjøring starter stasjon Kjøring starter stasjon Ved mangler Ved mangler Ved mangler Skilfplasseringer Kjøring blaver det påkred i opplyse on plasseringe ar skilter for arbeidet Skilfplasseringer Kilometerverdi Skilfplasseringer Kilometerverdi Skilfplasseringer Nei Skilfplasseringer Plasseringsbeskrivelse Plasseringsbeskrivelse Ved mangler Ved mangler Ved mangler Nam Model Togradio Epost Merknader Bane NOR kontaktperson	9					
Fra signal Til signal Trekkraftkjoretav Kjøreigy Kjøreigy Vedi manglar Vedi manglar <td>Ingen () Med frakobling</td> <td>O Uten frakobling</td> <td>egg til elsikkerhetsplan</td> <td></td> <td></td> <td></td>	Ingen () Med frakobling	O Uten frakobling	egg til elsikkerhetsplan			
Fra signal Til signal Trekkraftkjøretøy Kjøring starter stasjon Kjøretøy Kjøring starter stasjon Vedi mangler Vedi mangler Vedi mangler Skinec-veimaskin Skinec-veimaskin abeldet? Image: Skinec-veimaskin abeldet? Image: Skinec-veimaskin abeldet? Image: Skinec-veimaskin abeldet? Image: Skinec-veimaskin abeldet? Image: Skinec-veimaskin abeldet? Image: Skinec-veimaskin abeldet? Image: Skinec-veimaskin abeldet? Image: Skinec-veimaskin abeldet? Image: Skinec-veimaskin abeldet? Image: Skinec-veimaskin abeldet? Image: Skinec-veimaskin abeldet? Image: Skinec-veimaskin abeldet? Image: Skinec-veimaskin abeldet? Image: Skinec-veimaskin abeldet? Image: Skinec-veimaskin abeldet? Image: Skinec-veimaskin abeldet? Image: Skinec-veimaskin abeldet? Image: <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>						
Trekkraftkjøretøy Kjøretøy Kjøring statter stasjon Ved mangler Ved mangler <td>Fra signal</td> <td>▼ Til signal</td> <td>v</td> <td></td> <td></td> <td></td>	Fra signal	▼ Til signal	v			
Kjøretøy Kjøring starter stasjon Verdi mangler Verdi mangler <t< td=""><td>Turkland Million to 10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>	Turkland Million to 10					
Kjøring slutter stasjon Verdi mangler Verdi mangler Verdi mangler Verdi mangler Skinne-/veimaskin Skinne-/veimaskin stal det beryttes skinne-/veimaskin ar det påkrerd å opplyse om plasseringer av skilter for arbeidet: Skitlplasseringer Når det skal beryttes tekkonst/støretsy eller skinne-/veimaskin er det påkrerd å opplyse om plasseringer av skilter for arbeidet: Skitlplasseringer Når det skal beryttes tekkonst/støretsy eller skinne-/veimaskin er det påkrerd å opplyse om plasseringer av skilter for arbeidet: Storpskilt Storpskilt Storpskilt Skintektorstekkonst/støretsy eller skinne-/veimaskin er det påkrerd å opplyse om plasseringer av skilter for arbeidet: Storpskilt Storpskilt Storpskilt Storpskilt Skiltplasseringer Når det skilt eller skinne-/veimaskin er det påkrerd å opplyse om plasseringer av skilter for arbeidet: Storpskilt Plasseringeboskrivelse Verdi mangler Verdi mangle Type Navn Mobil Togradio Epost Bane NOR kontaktperson	Теккгаткјøгетøу —				Faror	
Verdi mangler Verdi mangler Skinne-/veimaskin Skinne-/veimaskin Skitplasseringer Nar det skal benyttes tekkraftigeretøy eller skinne-/veimaskin er det påkrevd å opplyte om plasseringer av skilter for arbeidet Sporveksel Kilometerverdi Plasseringsbeskrivelse Verdi mangler Verdi mangler Plasseringsbeskrivelse Verdi mangler Nario Milometerverdi Shinbeterverdi Shinbeterverdi<	Kjøretøy	▼ Kjøring star	rter stasjon 🔹	Kjøring slutter stasjon	▼	î O
Skine-/veimaskin Skine-/veimaskin is beidet? Skine-/veimaskin er det påkred å opplyse om plasseringer av skilter for arbeidet Skine-/veimaskin er det påkred å opplyse om plasseringer av skilter for arbeidet Skine-/veimaskin er det påkred å opplyse om plasseringer av skilter for arbeidet Skine-/veimaskin er det påkred å opplyse om plasseringer av skilter for arbeidet Skine-/veimaskin er det påkred å opplyse om plasseringer av skilter for arbeidet Skine-/veimaskin er det påkred å opplyse om plasseringer av skilter for arbeidet Skine-/veimaskin er det påkred å opplyse om plasseringer av skilter for arbeidet Skine-/veimaskin er det påkred å opplyse om plasseringer av skilter for arbeidet Skine-/veimaskin er det påkred å opplyse om plasseringer av skilter for arbeidet Skine-/veimaskin er det påkred å opplyse om plasseringer av skilter for arbeidet Plasseringsbeskrivelse Verd manger Verd manger Type Navn Mobil Togradio Epost Merknader<	Verdi mangler	Verdi mangler		Verdi mangler		
skal det benyttes skinne-/veimaskin i abeidet? i Ja O Nei Skiltplasseringer Når det skal benyttes trekkraftligeretøy eller skinne-/veimaskin er det påkrevd å opplyse om plasseringer av skilter for arbeidet O Sporveksel O Kilometerverdi O Stoppskilt O Sporveksel O Kilometerverdi O Stoppskilt Plasseringsbeskrivelse Verdi mangler Kontaktpersone Type Navn Mobil Togradio Epost Merknader Bane NOR kontaktperson	Skinne-/veimaskin					
Skilplasseringe Skilplasseringe Sporveksel Kilometerverdi Sporveksel Kontaktpersoner Type Navi Mobil Togradio Epost Bane NOR kontaktperson		idet?				
Skitplasseringer Når det skal beryttes trekkraftligretøy eller skinne-/veimaskin er det påkrevd å opplyse om plasseringer av skilter for arbeidet Sporveksel Kilometerverdi Sporveksel Kilometerverdi Sporveksel Plasseringsbeskrivelse Verdi mangler Kontaktpersoner Type Navn Mobil Togradio Epost Merknader Bane NOR kontaktperson	Skal det benyttes skinne-/veimaskin i arbe					
Når det skal benyttes trekkraftligeretøy eller skinne-/veimaskin er det påkrevd å opplyse om plasseringer av skilter for arbeidet O Sporveksel Kilometerverdi Sporveksel Kilometerverdi Stoppskilt Plasseringsbeskrivelse Plasseringsbeskrivelse Verdi mangler Verdi mangler Verdi mangler Verdi mangler Type Navn Mobil Togradio Epost Bane NOR kontaktperson	Skal det benyttes skinne-/veimaskin i arbe					
Plasseringsbeskrivelse Plasseringsbeskrivelse Verd mangler Kontaktpersoner 13 Type Navn Mobil Togradio E-post Merknader Bane NOR kontaktperson	Skal det benyttes skinne-/veimaskin i arbe Ja Nei Skiltplasseringer					
Plasseringsbeskrivelse Plasseringsbeskrivelse Verdi mangler Verdi mangler Kontaktpersoner Image: Mobil Type Navn Mobil Togradio Bane NOR kontaktperson Image: Mobil	Skal det benyttes skinne-/veimaskin i arbe Ja Nei Skiltplasseringer Når det skal benyttes trekkraftkjoretøy elle Snorupkeel Kilometører	ir skinne-/veimaskin er det påkrevd å o erdi 💿 Stonnskilt	pplyse om plasseringer av skilter for arbeic	iet storverdi 💿 Stonnskilt		
Verdi mangler Verdi mangler Kontaktpersoner 13 Type Navn Mobil Togradio E-post Merknader Bane NOR kontaktperson BANE NOF	Skal det benyttes skinne/veimaskin i arbe ja) Nei Skiltplasseringer Når det skal benyttes trekkraftsjoretøy elle Sporveksel) Kilometerve	н skinne-/veimaskin er det påkrevd å o verdi	pplyse om plasseringer av skilter for arbeid	^{set} sterverdi () Stoppskilt		
Kontaktpersoner Image: Second and the second and t	Skal det beryttes skinne-/veilmaskin i arbe	er skinne-/veimaskin er det påkrevd å o verdi () Stoppskilt	pplyse om plasseringer av skilter for arbek O Sporveksel O Kilome Plasseringsbeskrivelse	set sterverdi (e) Stoppskilt		
Type Navn Mobil Togradio E-post Merknader Bane NOR kontaktperson - - - BANE NOF	Skal det beryttes skine./veimaskin i arbe	er skinne-/veimaskin er det påkrevd å o rerdi () Stoppskilt	pplyse om plasseringer av skilter for arbeit Sporveksel Kilomo Plasseringsbeskrivelse Verdi mangler	set eterverdi 💿 Stoppskilt		
Bane NOR kontaktperson BANE NOF	Skal det beryttes skinne-/veilmaskin i arbe	er skinne-/veimaskin er det påkrevd å o verdi () Stoppskilt	pplyse om plasseringer av skilter for arbeir OSporveksel OKilomu Plasseringsbeskrivelse Verdi mangler	set eterverdi (e) Stoppskilt		
	Skal det benyttes skinne/veimaskin i arbe Ja Nei Skiltplasseringer Når det skal benyttes trekkraftkjoretøy elle Sporveksel Kilometerv Plasseringsbeskrivelse Verdi mangler Kontaktpersoner Type	er skinne-/veimaskin er det påkrevd å o verdi () Stoppskilt Navn	pplyse om plasseringer av skilter for arbeik Sporveksel O Kilomu Plasseringsbeskrivelse Verdi mangler Mobil	set eterverdi () Stoppskilt Togradio	E-post	Merknader

Utfylling av «Innstilling av arbeid»

Søknad «Innstilling av arbeid» benyttes når det er behov for å innstille en kunngjøring i FIDO. Hvis det er behov for å innstille en disponering på dagen for disponeringen skal brukes skal togleder og TXP kontaktes.

Det er viktig å innstille arbeid slik at andre kan ta bruk kapasiteten.

Følgende <u>skal</u> fylles ut:	Legg til 🗸
0	Meldinger (0)
 Skriv inn referansen til søknaden som inneholder arbeidet som skal innstilles. 	Rute for transporttog Kjørende arbeidstog
 Referanse nummere består av ca. ti tegn Eks: BN-K219892 	Rute for arbeidstog (strekning med togmelding Disponerende arbeidstog Reservere strekning
 Når referensefeltet er fylt ut med riktig referansenummer, trykk deretter på knappen «SØK OPP ARBIED» Velg korrekt arbeid i nedtrekksmenyen 	Disponering for arbeid Anleggsområde jernbane Innstilling av arbeid Innstilling av tog Arbeidsbrudd (Kun ERTMS)

468557: Innstilling av arbeid	Ingen dato(er) valgt	Kladd	1	
Skriv inn referansen til søknaden eller referansen til delsøknaden som innehold	ler arbeidet som skal innstilles. Velg deretter korrekt arbeid i nedtrekksmenyen.			
Referanse SØK OPP ARBEID				
LEGG TIL DATO(ER)				





Søknad «Innstilling av tog» benyttes i de tilfellende hvor det er behov for å innstille et arbeidstog, trekkraftkjøretøyen og/eller kjøring som er kunngjort i FIDO.

Det er viktig å innstille tog slik at andre kan ta bruk kapasiteten.

Følgende skal fylles ut:

•	For å kunne utfylle «Innstilling av tog» må
	du ha tog-nummeret.

 Innstilling av tog" skal kombineres med "Innstilling av arbeid" når man skal innstille en kunngjøring hvor det disponeres arbeidstog og eller trekkraftkjøretøy.

Legg til 🗸
Meldinger (0)
Rute for transporttog
Kjørende arbeidstog
Rute for arbeidstog (strekning med togmelding)
Disponerende arbeidstog
Reservere strekning
Disponering for arbeid
Anleggsområde jernbane
Innstilling av arbeid
Innstilling av tog
Arbeidsbrudd (Kur MS)

468565: Innstilling a	v tog						Kladd	Î ^
Tog i serie								Reservasjonsavgift
Tognummer		Fra stasjon	▼ Til stasjon		Ŧ			
Verdi mangler								
LEGG TIL DATO(ER)		Søk opp og legg til tog						
Innstilling								
Dato	Tognummer	Fra stasjon		Til stasjon		Jernbaneforetak	Starttidspunkt	



Utfylling av «Avstengt område»

Søknad «Avstengt område» benyttes når det er behov for at sporet eller området det skal arbeides på er fysisk adskilt fra trafikkert spor. Før man søker om avstengt område skal det foreligge en risikovurdering.

Følgende skal fylles ut:

Avstengt område

- 1. Ved avstengt område er sporet eller området det skal arbeides på fysisk adskilt fra trafikkert spor.
- Det tillates ikke bruk av annet kjøretøy enn skinne-/veimaskin og traller. Tung motortralle er derfor ikke tillatt.
- En kontaktperson skal alltid være tilgjengelig på GSMR for togleder og togekspeditør mens arbeidet pågår.
- 4. For iverksettelse og avslutning av avstengt område, må det benyttes en arbeidsform med hovedsikkerhetsvakt (HSV)

For mer informasjon se <u>TJN kapittel 9 - DEL D Avstengt</u> område

Legg til 🗸

Meldinger (0)

Rute for transporttog

Kjørende arbeidstog

Rute for arbeidstog (strekning med togmelding)

Disponerende arbeidstog

Reservere strekning

Disponering for arbeid

Anleggsområde jernbane

Innstilling av arbeid

Innstilling av tog

Arbeidsbrudd (Kun ERTMS)

Ikke tilgjengelig bestillingsform i Best-K per dags dato.

Gjøres KUN etter avtale med sportilgangskoordinator.



Rev nr	Dato	Hovedendring
002	17.01.2025	Veilederen har fått en nye struktur som skal gjøre det lettere å følge veilederen, samt at dokumentet er oppdatert slik at det skal samstemme med BEST-K systemet.