

Bane NOR Transport

07.02.2025

Sikker start og bruk av roterende vinterutstyr LT 18

For sikker start og bruk av roterende vinterutstyr på LT18 skal ALLTID sikkerhetsrutiner beskrevet i betjeningsanvisningene følges.

Ved oppstart av maskin skal:

1. panel for vinterutstyr være avslått inntil førerbord er aktivert,
2. vintermodus satt opp og løsestøt med automatiskvirkende brems eller betjening av SOS bryter gjort.
3. etter dette skal lampe for aktiv vintermodus lyse gult.

Plogfører må forsikre seg om at det ikke finnes personer foran eller på siden nærmere enn to meter. Når dette er klarert, kan panel for vinterutstyr settes i stilling PÅ og vinterutstyr startes. Plogfører kan ikke forlate assistentplass mens panel for vinterutstyr er i stilling PÅ.

Ved aktivert nødstop eller nødbrems må prosedyre som beskrevet over følges (repeteres).

Spørsmål kan rettes til Drops: drops@banenor.no eller tlf 91605555

Rune André Eriksen
Avdelingsdirektør
Transport